




## 藤棚

### YFW-19

幅 奥行 高さ  
サイズ 186×151×243cm



#### 組み立て前に

部品表で部品がそろっていることを確認し、「組み立て・接着のご注意」「使用上のご注意」を必ずお読みください。

#### 作業場所について

- 平らな所で行ってください。ねじれ・傾きの原因となります。
- 組み立てに接着液を使用しますので、換気には十分注意し、火気のない所で行ってください。

#### 組み立て・接着のご注意

■ パイプとジョイントの固定は、イクター専用のサンロー接着液を注入して、溶着します。

● **パイプとジョイントは、きれいにしましょう**

接着強度を得るため、ほこり・水・油をふき取ってから連結してください。

● **パイプとジョイントは、しっかり連結しましょう**

寸法どおり組み立てるため、パイプとジョイントはしっかり連結しねじれ・傾きがないことを確認してください。

● **接着後は、はずれません**

接着液は乾燥するとはずれませんので、よく確認してから接着を行ってください。

● **接着液は、ていねいに注入しましょう**

接着強度を得るため、接着液は、接着面に均一に注入し、あふれないように注意してください。接着液があふれた場合は、他との接触に注意し、接着液はふき取らずに自然乾燥させてください。

● **注入直後は、動かさないようにしましょう**

接着液は速乾性ですが、注入直後はパイプが抜けたり、全体がねじれる場合がありますので、15分は動かさないでください。完成後は、接着強度を得るため、24時間おいてから使用してください。


● **接着忘れのないようにしましょう**

完成品の強度に影響しますので、接着忘れがないように注意してください。


● **スポイト半分の量で、約12箇所接着できます**

スポイト半分の量で8ml。1箇所当たりの接着液量は、ジョイントの種類によって多少異なりますが、約0.7mlを目安にしてください。


○ 水平・垂直




× 傾き



× ねじれ



通常は、上から注入します。



#### 使用上のご注意

・脚の固定は、必ず行ってください。(コンクリートなどで、固定すると良いでしょう。)・ぶら下がったりしないでください。

組み立て・接着のご注意 を読んでから **組立開始!**

## 組み立て

次の順に行なってください。



### 部品の確認

部品表					
部品名	数量	部品名	数量	部品名	数量
① 部品A	2	⑤ 部品D	3	接着液 (50ml)	1
② 部品B	1	⑥ ジョイントJ-49	14	スポイト	1
③ 部品C	2	⑦ 部品E	4		
④ 連結パイプ	1	⑧ 部品F	8		

30mm

このマークは、パイプとジョイントのはめ合い寸法を表わします。あらかじめパイプに、ペンでマーキングをしておくとう便利です。

### 1 棚の組み立て

1. 部品Aを部品B・Cと連結パイプで連結します。(図1参照)
2. 1.で組んだ枠に部品Dをはめ込みます。(図2参照)
3. J-49をはめます。
4. 組み立て後、はめ合い、ねじれ・傾きがないかを確認してから接着します。
5. 組み立てた棚をもとにして、脚の位置決めをし、穴(約30cmの深さ)を4箇所掘ります。(図2の○印参照)

図1





図2



### 2 脚部の取付け及び脚の固定

1. J-49を図3のようにはめ、接着します。
  2. 部品Eを棚に差込みます。
  3. 部品Fを取付けます。
  4. 1.の5で掘った穴に組み立てた藤棚の脚を入れ、接着します。
  5. 穴を埋めて、脚を固定します。
- ① 部品E
- ② 部品F
- ③ J-49
- ④ 穴
- ⑤ 脚
- ⑥ 穴
- ⑦ 脚
- ⑧ 穴
- ⑨ 脚
- ⑩ 穴
- ⑪ 脚
- ⑫ 穴
- ⑬ 脚
- ⑭ 穴
- ⑮ 脚
- ⑯ 穴
- ⑰ 脚
- ⑱ 穴
- ⑲ 脚
- ⑳ 穴
- ㉑ 脚
- ㉒ 穴
- ㉓ 脚
- ㉔ 穴
- ㉕ 脚
- ㉖ 穴
- ㉗ 脚
- ㉘ 穴
- ㉙ 脚
- ㉚ 穴
- ㉛ 脚
- ㉜ 穴
- ㉝ 脚
- ㉞ 穴
- ㉟ 脚
- ㊱ 穴
- ㊲ 脚
- ㊳ 穴
- ㊴ 脚
- ㊵ 穴
- ㊶ 脚
- ㊷ 穴
- ㊸ 脚
- ㊹ 穴
- ㊺ 脚
- ㊻ 穴
- ㊼ 脚
- ㊽ 穴
- ㊾ 脚
- ㊿ 穴
- ① 部品E
- ② 部品F
- ③ J-49
- ④ 穴
- ⑤ 脚
- ⑥ 穴
- ⑦ 脚
- ⑧ 穴
- ⑨ 脚
- ⑩ 穴
- ⑪ 脚
- ⑫ 穴
- ⑬ 脚
- ⑭ 穴
- ⑮ 脚
- ⑯ 穴
- ⑰ 脚
- ⑱ 穴
- ⑲ 脚
- ⑳ 穴
- ㉑ 脚
- ㉒ 穴
- ㉓ 脚
- ㉔ 穴
- ㉕ 脚
- ㉖ 穴
- ㉗ 脚
- ㉘ 穴
- ㉙ 脚
- ㉚ 穴
- ㉛ 脚
- ㉜ 穴
- ㉝ 脚
- ㉞ 穴
- ㉟ 脚
- ㊱ 穴
- ㊲ 脚
- ㊳ 穴
- ㊴ 脚
- ㊵ 穴
- ㊶ 脚
- ㊷ 穴
- ㊸ 脚
- ㊹ 穴
- ㊺ 脚
- ㊻ 穴
- ㊼ 脚
- ㊽ 穴
- ㊾ 脚
- ㊿ 穴




図3

