


アグリベンチ

分解式(標準)3脚セット

YAS-1011

取扱説明書



※設置イメージ

- この度は、アグリベンチをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この説明書を大切に保管し、必要なときにお読みください。

！安全に関する表示

※いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。	 禁止	してはいけない内容です。
 注意	誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。	 必ず守る	必ず守っていただく内容です。

使用上のご注意

 警告	
 必ず守る	●使用前に必ず点検する。 亀裂、ゆがみ、または部品が脱落している場合は使用しないでください。
 注意	
 禁止	●使用温度範囲（－10℃～50℃）を超える場所では使用しない。 イレクターの使用温度範囲は、－10℃～50℃です。その範囲をこえる所や火のそばで使用しないでください。
	●アグリベンチの上に乗らない。
 必ず守る	●製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。
	●未使用時は直射日光の当たらない所で保管する。


設置上のご注意

 警告	
 禁止	●「イレクター」と「他社類似品」を組み合わせる製作しない。 他社類似品と組み合わせる製作した場合には、製作物の強度が著しく低下し、思わぬ重大事故につながるおそれがあり、製作物の安全は保証できません。
	●改造・加工は絶対に行わない。 事故や破損の原因になります。
 注意	
 禁止	●火気のそばに設置しない。 変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。
	●脚部やφ19直管パイプは、設置間隔1000mm・均等荷重50kgを超えて使用しない。 アグリベンチは、主に植物を栽培するための製品です。 設置間隔・均等荷重を超えての使用は、破損・ケガの原因になります。（設置手順参照）
	●1箇所に集中して荷重をかけない。
 必ず守る	●平らな場所で使用する。
	●φ19直管パイプクロスジョイント(JE-13)の取付け・取外しの際は、指をはさまないように注意する。
	●接着する場合は必ず「イレクター専用サンアロー接着液（別売）」を使用する。 接着液に付属の「取扱上のご注意」をよく読んでから使用してください。サンアロー接着液以外の接着液・接着剤は使用できません。他の接着液を使用して組み立てた場合の強度は保証できません。

仕様

品名	品番	材質	カラー	質量
アグリベンチ 分解式(標準)3脚セット	YAS-1011	パイプ：プラスチック被覆スチールパイプ ジョイント：プラスチック	ガーデニンググリーン (脚部：ブラック)	11kg

寸法図




●輸送時にアグリベンチ同士が擦れあい、白い粉が発生していることがありますが、品質や性能に問題はありません。

設置手順


1. アグリベンチの上部パイプに付属のφ19 直管パイプクロスジョイント(JE-13)を任意の間隔で取り付けます。

※ジョイントを固定する場合は、イレクター専用サンアロー接着液(別売)をご使用ください。




2. 脚部を 90° 回転させ、アグリベンチを自立させます。

- ①アグリベンチを持ち上げて、脚部を下げてください。
- ②脚部を回してください。
- ③社名の刻印を外側に向けて脚部を上げると直角にロックされます。




3. 脚部と脚部を任意の間隔で設置します。

(設置間隔は 1000mm 以下、均等荷重 50kg 以下)



4. JE-13 にφ19 直管パイプ(別売)をはめ込みます。



※製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

● 矢崎化工株式会社

■ 本 社 農林水産部
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

■ 北 海 道 支 店
〒072-0007 北海道美瑛市東 6 条北 8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■ 静 岡 支 店
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988

■ 仙 台 支 店
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■ 大 阪 支 店
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8111 FAX 072(673)8822

■ 関 東 支 店
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522

■ 九 州 支 店
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

※関東地方は関東支店からサポートさせていただきます。
※中国地方は大阪支店からサポートさせていただきます。

農業の豊かな未来を築く、アグリコネクター

AgriConnector

<http://www.agricone.com/>



23062309

DA-004-01